

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE HIDROMASAJES.

PARA TENER EN CUENTA:

- a) Las dimensiones de algunos hidromasajes pueden impedir su traslado desde la entrada de la obra hasta el sitio de ubicación. Verifique los accesos y recorridos antes de la instalación para prevenir golpes y rayones en su producto.
- b) La mayoría de los hidromasajes cambian su apariencia si son expuestas a la luz solar de forma directa y permanente. Si desea un producto para exteriores, asegúrese de que haya sido diseñado para tal fin.
- c) Para prevenir riesgos de incendio o corto circuito, no exponga los componentes eléctricos de su producto a la humedad, la lluvia, el calor directo o la intemperie. El mantenimiento debe ser realizado por personal calificado y avalado por DECORCERAMICA S.A.
- d) Los hidromasajes empotrados requieren de una compuerta de verificación ubicada en el muro de cerramiento. Dicha compuerta debe ubicarse en el mismo lado del motor, tener el ancho suficiente como para permitir el acceso a una persona y una superficie tipo persiana para permitir la ventilación y enfriamiento de los componentes eléctricos.
- e) No utilice su hidromasaje como área para la ducha, ya que esto podría generar accidentes.
- f) Si desea probar su hidromasaje antes de instalarlo, hágalo en el sitio de obra. En el caso de las referencias empotradas, realice este procedimiento antes del levantamiento del muro de cerramiento.
- g) Su hidromasaje es apto para el disfrute de niños mayores de 4 años, siempre deben ser acompañados por un adulto responsable.
- h) El uso de hidromasajes no es recomendado para personas con insuficiencia cardiaca, problemas circulatorios, en estado de embriaguez o pacientes con gripe. Tampoco es recomendable si el usuario se ha dado una ducha de agua fría previamente, o antes de una hora de consumidos los alimentos.

ANTES DE EMPEZAR:

- 1. Verifique que el producto recibido por usted corresponde al solicitado y que todos los componentes estén incluidos en el empaque. De presentarse alguna inconformidad, suspenda la instalación de inmediato y comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente.
- 2. Asegúrese de que su proyecto tenga conexiones de energía acordes a los requerimientos de su producto, de lo contrario podrían presentarse fallas de funcionamiento o fundido de los componentes eléctricos y electrónicos.
- 3. Si su referencia cuenta con sistema de audio, asegúrese de que la potencia de señal proveniente desde los equipos de reproducción no exceda los límites establecidos para el producto, ya que de lo contrario podría presentarse fallas de funcionamiento en los amplificadores de sonido.
- 4. Verifique que tanto la plancha como la superficie de soporte bajo el hidromasaje estén correctamente impermeabilizadas para prevenir filtraciones y problemas de humedad.

5. Antes de instalar, cubra el hidromasaje con paño, superlón u otro material suave para prevenir que su superficie se raye o se malogre debido al contacto con siliconas, arena, restos de polvo u otros desperdicios de obra.
6. Los hidromasajes DECORCERAMICA cuentan con sistemas de nivelación mediante tornillos o patas niveladoras. Asegúrese de que todos ellos hacen contacto con el suelo y de que la parte superior del producto está perfectamente horizontal mediante el uso de un nivel.
7. Nunca nivele sus hidromasajes con el sistema de cama de arena, ya que esto puede ocasionar acumulación de humedad y fallas en los componentes eléctricos.
8. No se pare sobre el hidromasaje ni deposite objetos pesados sobre él durante la instalación, ya que podría rayar sus paredes internas, e incluso fracturarlas.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN.

Conexiones eléctricas y electrónicas:

1. Verifique que el sistema eléctrico de la obra cuenta con cableado de polo a tierra, que esté correctamente conectado y que es totalmente funcional.
2. Los hidromasajes requieren un breaker independiente en la caja de control eléctrico de la vivienda, con capacidad de 30 amperios y cableado de calibre 12.
3. Instale en el sitio de colocación del hidromasaje un tomacorriente monofásico de 110v. o 220v., dependiendo de la referencia, con una línea viva, una línea neutra y una línea muerta. Se recomienda instalar un estabilizador de energía para proteger al producto de eventuales sobrecargas u oscilaciones de voltaje procedentes de la red eléctrica.
4. En las referencias en que la conexión eléctrica se realice en pared, instale el (los) tomacorriente(s) a 30 o 40 centímetros de altura con respecto al piso terminado. En los casos en los que el tomacorriente se ubique en piso, elévelo como mínimo 40 mm. por encima de la superficie.
5. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas, electrónicas y de telefonía están correctamente instaladas y debidamente impermeabilizadas antes de encender el sistema eléctrico del hidromasaje. Verifique que la antena del radio (si aplica) está correctamente conectada y que la recepción del mismo no presenta interferencias.

Conexiones hidráulicas.

1. Para la instalación de hidromasajes se requiere tuberías de ½ pulgada. Los puntos hidráulicos deben instalarse de 30 a 40 centímetros de altura con respecto al piso terminado, o directamente bajos el producto si la referencia así lo exige.
2. La boca del desagüe debe ser como mínimo de dos pulgadas de diámetro. Su ubicación en el piso variará de acuerdo a la referencia adquirida.
3. Compruebe que la presión del agua sea como mínimo de 29 Psi y como máximo de 56 Psi en el sitio de instalación para garantizar un óptimo funcionamiento del producto.
4. Antes de realizar las conexiones hidráulicas, abra las llaves de paso de los abastos de agua fría y caliente por dos o tres minutos. Esto evitará que posibles restos de obra se acumulen y dañen los componentes internos de las griferías.

5. Conecte los abastos a las entradas de agua fría y caliente a las entradas correspondientes en el hidromasaje. Asegúrese de utilizar empaques de goma en las uniones para evitar las filtraciones de agua.
6. Ajuste las conexiones del desagüe con firmeza, puede requerirse un acople adicional para este proceso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

1. Utilice jabón líquido y un paño suave para la limpieza diaria. No use detergentes con partículas abrasivas ni que contengan componentes de acetona o amoníaco en su composición. Estos productos pueden afectar las superficies del hidromasaje de manera irreversible.
2. No utilice productos agresivos de limpieza para la desinfección del hidromasaje, en particular si tienen ácido fórmico o formaldehídos en su composición.
3. Las partes cromadas del hidromasaje se pueden limpiar con una solución de agua tibia con zumo de limón o vinagre, frotada con un paño suave y retirada con abundante agua. En ningún caso debe utilizarse detergentes con partículas sólidas, pastas abrillantadoras de metal o esponjillas de plástico, alambre o acero. Estos productos pueden rallar la superficie de la pieza.
4. Con el fin de prolongar la vida útil de sus hidromasajes, evite mantenerlos encendidos por más de tres horas consecutivas.
5. Nunca encienda su hidromasaje si el nivel del agua no alcanza el sifón de rejilla, ya que esto podría ocasionar el quemado de la motobomba. Apague el motor antes de efectuar un vaciado completo.
6. No adicione elementos sólidos como detergentes o pétalos de flores al agua del hidromasaje, ya que estos pueden generar obstrucciones o fallos de funcionamiento. Prefiera jabones líquidos especializados o esencias aromáticas específicamente fabricadas para el uso en estos productos.

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestro producto, Comuníquese con nosotros llamando a la línea de servicio al cliente 01 8000 18 3326, a través de la página web www.decorceramica.com/contactenos, o por intermedio de nuestro live chat para la apertura del caso. Tenga a mano su factura de compra y asegúrese de conservar el presente certificado.